

## STRAFEN VERTEILUNG

Sie können vor und während des Rennens als Rennleiter Strafen verteilen. Gehen Sie mit der Maus an den obersten Bildschirmrand, damit der Rennleiter Modus sich öffnet. Es erscheint dann folgende Auswahl :



Sie können nun das Strafenfenster beliebig verschieben oder entsprechende Strafen an die Fahrer verteilen. Sie können maximal 12 Fahrer unabhängig vom Stromkreis bestrafen. Für Fahrten mit mehr als 12 Teilnehmern gleichzeitig sind Chaos- und Strafaktionen für den Rennfluss nicht mehr akzeptabel.

12 Fahrer sind schon sehr viel zu managen. Und als Rennleiter die Übersicht zu behalten, ist gar nicht so einfach. Eine Erweiterung auf mehr als 12 Fahrer ist möglich und nur auf Anfrage umzusetzen.



Alle Strafen wie auch das Festlegen eines Rennendes eines Fahrers können wieder zurückgenommen werden. Bei Rennende eines Fahrers wird der betroffene Fahrer durchgestrichen und die Zeiten und Runden werden nicht mehr aufaddiert und fallen mit dem letzten Ergebnis in die Endwertung.

Um eine GUTSCHRIFT zu erstellen, klicken Sie mit der Maus auf GUTSCHRIFT. Die rote Umrandung wird automatisch in Grün gefärbt.

Sollte das Rennende wieder zurückgenommen werden, werden die fehlenden Runden nicht aufaddiert.