

RENNSTART :

Bei einem Einzelrennen erfolgt kein sofortiger Rennbeginn.

POS/NR	FAHRERNAME	RUNDEN	ZEIT	S. ZEIT
1	Dirk		0	
2	Flens		0	
3	Rudi		0	
4	Rischard		0	
5	Benny		0	
6	Floh		0	
7	Nelle		0	
8	Pam		0	

00:00.00 **0**

Ziehen Sie die Maus an den obersten Bildschirmrand, um das Rennleiter Menü anzeigen zu lassen.

Klicken Sie dann mit der Maus auf den gewünschten Rennmodus. Die Einstellungen über Länge und Dauer der versch. Rennmodi finden sie in der Lobby unter RENNSETUP.

POS/NR	FAHRERNAME	RUNDEN	ZEIT	S. ZEIT
1	Dirk		0	
2	Flens		0	
3	Rudi		0	
4	Rischard		0	
5	Benny		0	
6	Floh		0	
7	Nelle		0	
8	Pam		0	

00:00.00 **0**

In diesem Beispiel ist Fahrer 1 und 2 auf der analogen Schiene unterwegs. Die anderen Fahrer sind Digital unterwegs. Die analogen Fahrer können auch an andere Plätzen des Rennbildschirmes positioniert werden.