

Klicken Sie in der Lobby auf ZEITMESSUNG und dann auf SOUND SETUP.

SLOT RASER - SOUNDSETUP

FUNKTION	FÜR SOUNDPFAD	SPRECHER
MENÜ / LOBBY		
PROGRAMM START		
PROGRAMM ENDE		
TON AN		
CU SUCHE		
ALLGEMEINES		
MENÜ ICONS HOVER		
MENÜ ICONS KLICK		
BUTTONS HOVER		
BUTTONS KLICK		

Wählen Sie aus, welche Funktionen mit welchen Sounds hinterlegt werden sollen.

Je nach Funktion kann jedem einzelnen Fahrer ein eigener Sound zugeordnet werden.

Es können maximal 64 Fahrer zugeordnet werden.

Sollte ein Fahrer nicht zugeordnet sein, wird automatisch die GENEreelle Soundzuordnung genommen.

Klicken Sie in die Tabelle in der Spalte SOUNDPFAD, um den Dialog „Öffnen“ zu öffnen. Beachten Sie bitte, dass SlotRaser nur .WAV Files akzeptiert.

FÜR SOUNDPFAD	SPRECHER TEXT	SPRACH
GEN	L P	P Adult Fer

Öffnen

Suchen in: SOUNDS

- 0.wav
- 1.wav
- 2.wav
- 3.wav
- click_b2.wav
- exit.wav
- fanfar2.wav
- Five.wav

GEN bezeichnet die grundsätzliche Zuordnung eines Sounds oder eines zu sprechenden Textes wenn keine individuelle Fahrerzuordnung vorgenommen wird oder für einen Fahrer keine Zuordnung gemacht wurde.

SOUND SETUP

In der Spalte SPRACHE / M-W wählen Sie die Sprache und die Stimme des Sprechers aus.

Beachten Sie, dass nur installierte Sprachen angezeigt werden. Nach der Installation von SlotRaser steht Ihnen standardmäßig nur die deutsche Sprachbibliothek zur Verfügung. Weitere Sprachbibliotheken können Sie von der Webseite herunterladen und installieren.

Nach der Installation muß SlotRaser neu gestartet werden, um die neu installierten Sprachen in der Tabelle auswählen zu können.

Standardmäßig werden die Sound- und Spracheinstellungen beim Beenden von SlotRaser gespeichert. Um vorher gemachte Änderungen zu speichern, klicken Sie wie im Bild angezeigt auf SPEICHERN.

Sie können Sounds und Texte gleichzeitig abspielen lassen.

The screenshot shows a table with columns: SPEICHERN, X, L, P, SPRECHER TEXT, X, P, SPRACHE / M-W, and TEMPO. A dropdown menu is open for the 'SPRACHE / M-W' column, listing various voice and language options. Callouts provide instructions for each control:

- SPEICHERN X:** Klicker Sie hier, um den Sound abgespielt oder nicht abgespielt wird.
- L:** Dialog zum auswählen einer Sounddatei.
- P:** Klicker Sie hier, um den Text auszugeben oder nicht.
- X (under SPRECHER TEXT):** Klicker Sie hier, um den Sound abspielen zu lassen.
- P (under SPRECHER TEXT):** Klicker Sie hier, um den Text abspielen zu lassen.
- TEMPO:** Legen Sie hier die Ausgabe-geschwindigkeit des ge-sprochenen Textes fest.

SPEICHERN		X				SPRECHER TEXT	X	P	SPRACHE / M-W	TEMPO
			X	L	P	Ciao	X	P	Adult Female #1 German (L&H)	93
									Adult Male #1 Spanish (L&H)	
									Adult Female #1 British Englis	
									Adult Male #1 British English	
									Adult Female #1 Italian (L&H)	
									Adult Male #1 Italian (L&H)	
									Adult Female #1 French (L&H)	
									Adult Male #1 French (L&H)	
									Adult Female #1 Dutch (L&H)	
									Adult Male #1 Dutch (L&H)	
									Adult Male #1, American Engli:	